

GEBRAUCHSANWEISUNG

LED-Scheinwerfer 30 W

LED-Flutlicht 30 W

Model Nr.:



Achtung! Lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen vor Inbetriebnahme.

 **Warnung:** Um schwere Verletzungen oder Tod durch Stromschlag oder Feuer zu vermeiden

1. Die Lampe **MUSS** im trockenem Zustand verwendet werden
2. Trennen Sie **immer** die Stromversorgung, bevor Sie die Lampe aus irgendeinem Grund warten oder inspizieren
3. Die Lampe ist für den Innen- & Außeneinsatz geeignet
4. Diese Leuchte ist für die Verwendung als Allgemeinbeleuchtung vorgesehen, die Leuchte **NICHT** in Gegenwart von brennbaren oder explosiven Gasen aufladen
5. **Schauen Sie niemals direkt in die Lichtquelle.** LED sind extrem hell und können bei längerer Einwirkung die Augen schädigen.
6. **FERNHALTEN** vor übermäßiger Hitze oder Flammen
7. Entsorgen Sie leere Akkus **NICHT** im Feuer. Lithiumbatterien können im normalen kommunalen Abfallsystem entsorgt werden.
8. Versuchen Sie **NICHT**, das Akkupaket zu öffnen oder zu reparieren
9. **AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN**

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATION

Lithium-Batterie	Output	8000 mAh, 3.7 V
Helligkeit	Low	1500 Lumen
	High	2900 Lumen
LED		30 W COB

LADEANLEITUNG

WICHTIG: Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf, um die Lebensdauer und Laufzeit zu maximieren.

VORSICHT: Decken Sie das Gerät nicht ab, während es geladen wird.



1. Das Gerät wird mit einem Typ-C-USB-Kabel und einem 5V2A-Ladegerät zum Aufladen geliefert, das Kabelende kann zum Aufladen an jeden 5V-USB-Port angeschlossen werden.
2. Öffnen Sie die weiche Abdeckung auf der Rückseite der Leuchte, um das Typ-C-Loch freizulegen, und schließen Sie dann den Typ-C Stecker am Ende des Kabels an, um den Ladevorgang zu starten.
3. Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeige und bei voller Ladung leuchten alle 4 Anzeigen grün, der Ladezyklus kann bis zu 4,5-5 Stunden dauern, abhängig von der Batteriekapazität vor dem Laden und dem Eingangsstrom des Ladegeräts.

VERWENDUNG DER LEUCHE ALS POWERBANK ZUM LADEN IHRER GERÄTE

Die Leuchte verfügt über eine USB-Steckdose, zum Laden anderer Geräte

- 1) Verbinden Sie das Kabel mit dem USB-Ausgangsanschluss
- 2) Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Handy, Tablet oder einem anderen USB-Akku, max. 5V2A

BETRIEB

Drücken Sie den Schalter auf der Rückseite der Lampe, drücken Sie ihn einmal für niedrige Helligkeit, ein weiteres Mal für hohe Helligkeit, drücke Sie den Schalter ein drittes Mal schaltet das Licht aus.



Der Leuchtwinkel ist um 360° voll einstellbar, er kann auch per Stativaufhängung montiert werden

WARTUNG

WARNUNG: ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER DES GERÄTS, BEVOR SIE WARTUNGSARBEITEN DURCHFÜHREN

Entfernen Sie Schmutz und Dreck, sobald er sich ansammelt. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch und ggf. eine Seife. Tauchen Sie niemals einen Teil der Lampe in eine Flüssigkeit ein, um sie zu reinigen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Terpentin usw. zur Reinigung des Geräts. Die Leuchtmittel dieser Lampe ist nicht austauschbar; wenn die Leuchtmittel das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Lampe ersetzt werden.

UMWELTSCHUTZ



Elektroschrott darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie das Gerät dort wo es möglich ist. Erkundigen Sie sich bei der örtlichen Behörde nach Hinweisen zum Recycling



Steinermann AG
Wilerstrasse 2180
CH-9230 Flawil / SG
www.steinermann.ag

Anleitungen in
  
www.steinermann.ag