

# ASPHALT™

## RECHARGEABLE TWINBEAM POCKET WORKLIGHT

### ANLEITUNG



 **Steinemann**

Steinemann AG, Wilerstrasse 2180, CH-9230 Flawil / SG  
[www.steinemann.ag](http://www.steinemann.ag)

Anleitung in  
**DE** **IT** **FR** auf:  
[www.steinemann.ag](http://www.steinemann.ag)

Art. 94000876

## DE BETRIEBSANLEITUNG



Vielen Dank, dass Sie sich für ein "ASPHALT"-Produkt entschieden haben. Mit der folgenden Anleitung möchten wir Ihnen helfen, die besten Funktionen Ihrer neuen Leuchte zu entdecken.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen oder für nachfolgende Besitzer auf.

## TECHNISCHE DATEN

Lichtquelle	hochleistungs-COB LED – Hauptlicht hochleistungs-COB LED – Scheinwerfer
Lichtleistung	ca. 1400 lm – Hauptlicht voller Power-Modus ca. 700 lm – Hauptlicht normaler Modus ca. 350 lm – Scheinwerfer ECO-Modus ca. 400 lm – Hauptlicht
Betriebszeit	ca. 3 h – Hauptlicht Full Power Modus ca. 4.5 h – Hauptlicht normaler Modus ca. 7 h – Scheinwerfer ECO-Modus ca. 6.5 h – Hauptlicht
Batterie-Spezifikation	Li-Ion 3.7 V, 5200 mAh, 19.24 Wh
Ladezeit	ca. 4 h
Ladungseingang	DC 5V 2A
Schutzklasse	IP 65, IK 07
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C

# **WARNUNG**

- Öffnen Sie das Gerät nicht.
- Nicht direkt in die leuchtende Lampe schauen - Gefahr von Augenverletzungen!
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturbedingungen benutzen.
- Betriebstemperatur, -10°C bis +40°C.
- Von Kindern fernhalten! Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen!



## **BETRIEBS- & LADEVORGANG**

- Betriebsart
  - Drücken Sie den Schalter einmal, der Scheinwerfer schaltet ein.
  - Drücken Sie den Schalter zweimal, das Flutlicht schaltet in den ECO-Modus.
  - Drücken Sie den Schalter dreimal, der Scheinwerfer schaltet in den Normalmodus.
  - Drücken Sie den Schalter viermal, das Flutlicht schaltet in den Full Power Modus.
  - Drücken Sie den Schalter fünfmal, das gesamte Licht schaltet aus.
- Ladevorgang
  - Schalten Sie die Lampe während des Ladevorgangs aus.
  - Die LED-Anzeige schaltet während des Ladevorgangs auf rot.
  - Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die grüne LED auf.
  - Verwenden Sie zum Laden der Lampe immer nur das empfohlene Ladegerät.
  - Die Verwendung eines NICHT empfohlenen Ladegerätes kann zu einem Brand führen und die Leuchte zerstören.
  - Laden Sie die Handleuchte vor der Erstinbetriebnahme 4-5 Stunden auf.
  - Laden Sie die Handleuchte vollständig auf, bevor Sie sie über einen längeren Zeitraum lagern.

## SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Schäden am Gehäuse, Stecker oder Kabel vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Fachmann vor Ort!
- Öffnen Sie das Gerät nicht! Reparaturarbeiten und der Austausch des Akkus dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden.
- Führen Sie Reinigungsarbeiten nur aus, wenn der Netzstecker vom Stromnetz getrennt ist!
- Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses. Reparaturen am Gerät dürfen nur von beauftragten und geschulten Personen durchgeführt werden. Wenden Sie sich bitte an die nächste autorisierte Niederlassung.
- Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. vor dauerhafter intensiver Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosionsgefahr.
- Wenn der Akku beschädigt oder nicht korrekt verwendet wird, können Flüssigkeiten aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Akkuflüssigkeiten können zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen. Spülen Sie es mit Wasser, falls Sie damit in Berührung kommen sollten. Wenn die Flüssigkeit in Ihre Augen gelangt, holen Sie unbedingt ärztliche Hilfe.
- Die Lampe darf im eingeschalteten Zustand nicht auf die Lichtfläche gestellt werden.

## Schutz der Umwelt

- Das Gerät darf auf keinen Fall in den normalen Hausmüll geworfen werden.
- Entsorgen Sie das Gerät über eine autorisierte Entsorgungsstelle oder Ihre städtische Abfallentsorgungseinrichtung



- Beachten Sie die aktuell gültigen Vorschriften. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Entsorgungsbetrieb. Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien über eine umweltgerechte Entsorgungseinrichtung. Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
- Geben Sie defekte Akkus bei Ihrem Händler zurück oder geben Sie sie bei einer Batteriesammelstelle ab.

## **GARANTIE**

- Das Gerät hat eine zweijährige GARANTIE auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Die Garantie gilt nicht für Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung entstehen.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.